



Reperation procedure for maling:

- 1. Emnet rengøres for jord, sand og snavs ved afvaskning med vand og sæbe.**
- 2. Emnet affedtes herefter for olie, fedt og silicone med SD-7/10.**
- 3. Eventuelt afdækning med tape og afdækningspapir, på områder der ikke skal overlakeres.**
- 4. Emnet slibes med sandpapir for vedhæftning af primer eller maling. Der skal slibes en overgang mellem maling og overfladen, hvis lakken er slået af under transport eller montage. Start evt. med korn P120 og afslut med korn P400. Herefter afblæses og aftørres emnet for slibestøv, anvend en støvklæbende klud kan binder slibestøvet.**
- 5. Der skal påføres 2 lag primer med 10-15 minutter mellem hvert lag. Herefter udluftes 30 minutter inden påføring af toplak/maling.**
- 6. Der skal påføres 2 lag toplak/maling med 10-15 minutter mellem hvert lag. Malingen er gennem hærdet efter 24 timer ved 20 C.**